

Pojistky

Pojistky

- **SI 0,25A600V5X20** - Pojistka F 0,25A 600V 5x20mm
pro PAN 118 NOVINKA, Minimetr
- **SI 0,25A600V6X30** - Pojistka F 0,25A 600V 6 x 30 mm
pro PAN 5500, PAN ISOMETR
- **SI 0,2A250V5X20** - Pojistka F 0,2A 250V 5 x 20mm
pro PAN 184 ALT
- **SI 0,2A400V5X20** - Pojistka FF 0,2A 400V 5x20 mm
- **SI 0.2A600V5X20** - Pojistka F 0.2A 600V 5 x 20 mm
pro PAN 118 NOVÝ, 184 STARÝ, hledač kabelů, LAN1, Micro, Mini ,
Profi OLD
- **SI 0,315A400V5X20** - Pojistka FF 0,315A 400V 5x20 mm
- **SI 0,4A1000V6,3X32** - Pojistka F 0,4A 1000V 6,3x32 mm
pro PAN 185 NOVINKA
- **SI 0,5A1000V6,3X32** - Pojistka FF 0,5A 1000V 6,3x32mm
pro PAN 1868 ALT188 ALT, 189USB, Multicar, linkový vyhledávač
- **SI 0,5A660V5X20**- Pojistka FF 0,5A AC 660V 5 x 20 mm
pro PAN 185 OLD
- **SI 0.6A1000V6.3X32** - Pojistka F 0.6A 1000V 6.3x32mm
pro PAN 184, 186, 188 NOVINKA
- **SI 0,6A600V5X20** - Pojistka F 0,6A 600V 5x20mm
pro profesionální měřič PAN NOVINKA
- **SI 0,8A1000V6,3X32** - Pojistka FF 0,8A 1000V 6,3 x 32mm
pro PAN 187LCR, OSCIMETERLCR
- **SI 10A1000V10X38** - Pojistka 10A 1000V 10 x 38mm;
pro PAN 186 ALT, 188 ALT, 189USB, OSCIMETER
- **SI 10A1000V6,3X32** - Pojistka F 10A 1000V 6,3x32mm
pro PAN 184 185, 186, 188 NOVINKA
- **SI 10A250V6,35X25** - Pojistka F 10A 250V 6,35 x 25mm
pro PAN 184 OLD
- **SI 10A600V5X20** - Pojistka F 10A 600V 5 x 20mm
pro PAN minimetr starý+nový, PAN profesionální měřič
starý+nový
- **SI 10A600V6,3X32** - Pojistka F 10A 600V 6,3 x 32,0 mm
pro PAN 185 ALT, Multicar
- **SI 10A600V6X25** - Pojistka F 10A 600V 6 x 25 mm
pro PAN 184 OLD
- **SI 15A600V10.3X38** - Pojistka F 15A 600V AC 10,3 x 38mm
pro PAN 183/ 185/ 187T/ 285/ 387 starou řadu
- **SI 1A600V6X25** - Pojistka F 1A 600V AC 6 x 25 mm
pro PAN 70A, 70B, 70D
- **SI 20A250V6,3X32** - Pojistka 20A 250V 6,3 x 32mm
pro PAN Multicar
- **SI 20A250V6X25** - Pojistka 20A 250V 6 x 25 mm
pro PAN 184 ALT
- **SI 2A600V10X35** - Pojistka F 2A 600V AC 10,3 x 35 mm
mm; pro PAN 183/ 185/ 187T/ 285/ 387 starou řadu

