

## Тестер напряжения & Непрерывность тест

### PAN MV-1000A

#### Тестер напряжения 1000V

- для низких напряжений до 24 В: зеленый, для опасных напряжений от 50 В: красный
- **2-polige Drehfeldanzeige**
- 1-polige Phasenprüfung mit akustischem Alarm
- **Испытание УЗО**
- **Переключаемые нагрузки для подавления паразитных напряжений для различения "реального" напряжение от паразитного напряжения**
- **ЖКД-фонарик**
- Автоматическое выключение
- **Класс защиты IP64, водо- и пыленепроницаемый**
- **Проверено TÜV GS**

**объем поставки:** С навинчивающейся контактной гильзой для идеального контакта в розетках, Руководство по эксплуатации



Спецификации	PAN MV-1000A
Постоянное напряжение (V =)	12 - 24 - 50 - 120 - 230 - 400 - 690 - 1000 V
Переменное напряжение (V ~)	12 - 24 - 50 - 120 - 230 - 400 - 690 - 1000 V
Звуковой индикатор проходимости тока (•)))	< 400 kΩ
Размеры	265 x 73 x 34 mm
Вес (брутто / сеть)	493 / 207 g
Аккумулятор (необходимая батарея):	2 x 1,5V AAA
Категория измерительной цепи (CAT)	CAT III 1000 V / CAT IV 600 V

