

## Fusibles

### Fusibles

- **SI 0,25A600V5X20** - Fusible F 0,25A 600V 5x20mm pour PAN 118 Nouveau, Minimeter
- **SI 0,25A600V6X30** - Fusible F 0,25A 600V 6 x 30 mm pour PAN 5500, PAN ISOMETER
- **SI 0,2A250V5X20** - Fusible F 0,2A 250V 5 x 20mm pour PAN 184 vieux
- **SI 0,2A400V5X20** - Fusible FF 0,2A 400V 5x20 mm
- **SI 0,2A600V5X20** - Fusible F 0,2A 600V 5 x 20 mm pour PAN 118 Nouveau, 184 vieux , Kabelfinder, LAN1, Micro, Mini, Profi vieux
- **SI 0,315A400V5X20** - Fusible FF 0,315A 400V 5x20 mm
- **SI 0,4A1000V6,3X32** - Fusible F 0,4A 1000V 6,3x32 mm pour PAN 185 Nouveau
- **SI 0,5A1000V6,3X32** - Fusible FF 0,5A 1000V 6,3x32mm pour PAN 186 vieux, 188 vieux, 189USB, Multicar, Leitungsfinder
- **SI 0,5A660V5X20** - Fusible FF 0,5A AC 660V 5 x 20 mm pour PAN 185 vieux
- **SI 0,6A1000V6,3X32** - Fusible F 0,6A 1000V 6,3x32mm pour PAN 184, 186, 188 Nouveau
- **SI 0,6A600V5X20** - Fusible F 0,6A 600V 5x20mm pour PAN Profimeter Nouveau
- **SI 0,8A1000V6,3X32** - Fusible FF 0,8A 1000V 6,3 x 32mm pour PAN 187LCR, OSCIMETER
- **SI 10A1000V10X38** - Fusible 10A 1000V 10 x 38mm pour PAN 186 ALT, 188 ALT, 189USB, OSCIMETER
- **SI 10A1000V6,3X32** - Fusible F 10A 1000V 6,3x32mm pour PAN 184, 185, 186, 188 Nouveau
- **SI 10A250V6,35X25** - Fusible F 10A 250V 6,35 x 25mm pour PAN 184 vieux
- **SI 10A600V5X20** - Fusible F 10A 600V 5 x 20mm pour PAN Minimeter vieux+nouveau, PAN Profimeter vieux+nouveau
- **SI 10A600V6,3X32** - Fusible F 10A 600V 6,3 x 32,0mm pour PAN 185 vieux, Multicar
- **SI 10A600V6X25** - Fusible F 10A 600V 6 x 25 mm pour PAN 184 vieux
- **SI 15A600V10,3X38** - Fusible F 15A 600V AC 10,3 x 38mm pour PAN 183/ 185/ 187T/ 285/ 387 vieux series
- **SI 1A600V6X25** - Fusible F 1A 600V AC 6 x 25 mm pour PAN 70A, 70B, 70D
- **SI 20A250V6,3X32** - Fusible 20A 250V 6,3 x 32mm pour PAN Multicar
- **SI 20A250V6X25** - Fusible 20A 250V 6 x 25 mm pour PAN 184 vieux
- **SI 2A600V10X35** - Fusible F 2A 600V AC 10,3 x 35 mm pour PAN 183/ 185/ 187T/ 285/ 387 vieux series

