

Fusíveis

Fusíveis

- **SI 0.25A600V5X20** - Fusível F 0.25A 600V 5 x 20mm para PAN 118 NOVO, Minimeter
- **SI 0.25A600V6X30** - Fusível F 0,25A 600V 6 x 30mm para PAN 5500, PAN ISOMETER
- **SI 0,2A250V5X20** - Fusível F 0,2A 250V 5 x 20mm para PAN 184 ANTIGO
- **SI 0.2A400V5X20** - Fusível FF 0.2A 400V 5 x 20mm
- **SI 0.2A600V5X20** - Fusível F 0.2A 600V 5 x 20mm para PAN 118 NOVO, 184 ANTIGO, Kabelfinder, LAN1, Micro, Mini , Profi ANTIGO
- **SI 0.315A400V5X20** - Fusível FF 0.315A 400V 5 x 20mm
- **SI 0.4A1000V6.3X32** - Fusível F 0,4A 1000V 6,3 x 32mm para PAN 185 NOVO
- **SI 0,5A1000V6,3X32** - Fusível FF 0,5A 1000V 6,3 x 32mm para PAN 186 ANTIGO, 188 ANTIGO , 189USB, Multicar, Leitungsfinder
- **SI 0.5A660V5X20**- Fusível FF 0.5A AC 660V 5 x 20mm para PAN 185 ANTIGO
- **SI 0.6A1000V6.3X32** - Fusível F 0.6A 1000V 6.3 x 32mm para PAN 184, 186, 188 NOVO
- **SI 0.6A600V5X20** - Fusível F 0.6A 600V 5 x 20mm PAN Profimeter NOVO
- **SI 0.8A1000V6.3X32** - Fusível FF 0.8A 1000V 6.3 x 32mm para PAN 187LCR, OSCIMETER
- **SI 10A1000V10X38** - Fusível 10A 1000V 10 x 38mm para PAN 186 ALT, 188 ANTIGO , 189USB, OSCIMETER
- **SI 10A1000V6.3X32** - Fusível F 10A 1000V 6,3x32mm para PAN 184, 185, 186, 188 NOVO
- **SI 10A250V6.35X25** - Fusível F 10A 250V 6,35 x 25mm para PAN 184 ANTIGO
- **SI 10A600V5X20** - Fusível F 10A 600V 5 x 20mm para PAN Minimeter antigo+novo, PAN Profimeter antigo+ novo
- **SI 10A600V6.3X32** - Fusível F 10A 600V 6,3 x 32,0mm para PAN 185 ANTIGO , Multicar
- **SI 10A600V6X25** - Fusível F 10A 600V 6 x 25mm para PAN 184 ANTIGO
- **SI 15A600V10.3X38** - Fusível F 15A 600V AC 10,3 x 38mm para PAN 183/ 185/ 187T/ 285/ 387 séries antigas

