# Тестеры напряжения и целостности цепи

## PAN SolarCheck 1500V PROFI

**PV-тестер напряжения и целостности цепи с LED/LCD-индикацией, 0,5–1000 V AC и 1500 V DC, индикацией чередования фаз, вибросигналом и тестом УЗО 30 mA**

- Аналоговая светодиодная и подсвечиваемая цифровая LCD-индикация
- Однополюсная проверка фазы со звуковым сигналом
- Светодиодный фонарь
- Data-Hold
- Подключаемая нагрузка для подавления наведённых напряжений
- Автоматическое отключение
- Защита от брызг воды и пыли IP 64
- Малые напряжения до 24 V: зелёные светодиоды, опасные напряжения от 50 V: красные светодиоды
- Измерение сопротивления от 1 Ω до 1999 Ω
- Тест диодов
- **Вибросигнал и звуковой сигнал для надёжной обратной связи в любой среде**
- **True RMS (измерение истинного среднеквадратического значения)**
- **3-ступенчатое бесконтактное обнаружение напряжения (NCV)**
- Индикация чередования фаз: зелёный LED для правого вращения поля и красный LED для левого вращения поля
- Кнопка проверки для УЗО 30 mA
- Двухполюсный указатель напряжения для низковольтных сетей, соответствующий стандарту EN 61243-3 (VDE 0682-401)

**объем поставки:** Навинчиваемые контактные втулки для идеального контакта в розетках, руководство по эксплуатации

### Преимущества применения с первого взгляда:

- Один прибор позволяет проверять фотоэлектрические системы и классические электроустановки зданий
- однозначное оповещение даже при ярком солнечном свете или шуме стройплощадки.

| Спецификации | PAN SolarCheck 1500V |
|---|---|
| Постоянное напряжение DC (V =) | 0,1 V - 1500 V |
| Переменное напряжение AC (V ~) | 0,1 V - 1000 V |
| Сопротивление (Ω) | 1 Ω - 1999 Ω |
| Акустический тестер целостности цепи •))) | < 500 kΩ |
| Частота (Hz) | 1 Hz - 950 Hz |
| Размеры прибора | 260 x 75 x 34 mm |
| Вес (брутто / нетто) | 320 / 240 g |
| Требуемая батарея/батареи: | 2 x 1,5 V AAA |
| Категория измерения (CAT) | CAT III 1000V / CAT IV 600V |
| Точность (%) | 3 % - 5 % |

**PAN SolarCheck 1500V** Video DE:

**PAN SolarCheck 1500V** Video EN: