# Zekeringen

## Zekeringen

· **SI 0,25A600V5X20 -** Zekering F 0,25A 600V 5x20mm
voor PAN 118 nieuw, Minimeter
· **SI 0,25A600V6X30 -** Zekering F 0,25A 600V 6 x 30 mm
voor PAN 5500, PAN ISOMETER
· **SI 0,2A250V5X20 -** Zekering F 0,2A 250V 5 x 20mm
voor PAN 184 oud
· **SI 0,2A400V5X20 -** Zekering FF 0,2A 400V 5x20 mm
· **SI 0,2A600V5X20 -** Zekering F 0,2A 600V 5 x 20 mm
voor PAN 118 nieuw, 184 oud , Kabelfinder, LAN1, Micro, Mini, Profi oud
· **SI 0,315A400V5X20 -** Zekering FF 0,315A 400V 5x20 mm
· **SI 0,4A1000V6,3X32 -** Zekering F 0,4A 1000V 6,3x32 mm
voor PAN 185 nieuw
· **SI 0,5A1000V6,3X32 -** Zekering FF 0,5A 1000V 6,3x32mm
voor PAN 186 oud, 188 oud, 189USB, Multicar, Leitungsfinder
· **SI 0,5A660V5X20-** Zekering FF 0,5A AC 660V 5 x 20 mm
voor PAN 185 oud
· **SI 0,6A1000V6,3X32 -** Zekering F 0,6A 1000V 6,3x32mm
voor PAN 184, 186, 188 nieuw
· **SI 0,6A600V5X20 -** Zekering F 0,6A 600V 5x20mm
voor PAN Profimeter nieuw
· **SI 0,8A1000V6,3X32 -** Zekering FF 0,8A 1000V 6,3 x 32mm
voor PAN 187LCR, OSCIMETER
· **SI 10A1000V10X38 -** Zekering 10A 1000V 10 x 38mm
voor PAN 186 OUD, 188 OUD, 189USB, OSCIMETER
· **SI 10A1000V6,3X32 -** Zekering F 10A 1000V 6,3x32mm
voor PAN 184, 185, 186, 188 nieuw
· **SI 10A250V6,35X25 -** Zekering F 10A 250V 6,35 x 25mm
voor PAN 184 oud
· **SI 10A600V5X20 -** Zekering F 10A 600V 5 x 20mm
voor PAN Minimeter oud+nieuw, PAN Profimeter oud+nieuw
· **SI 10A600V6,3X32 -** Zekering F 10A 600V 6,3 x 32,0mm
voor PAN 185 oud, Multicar
· **SI 10A600V6X25 -** Zekering F 10A 600V 6 x 25 mm
voor PAN 184 oud
· **SI 15A600V10,3X38 -** Zekering F 15A 600V AC 10,3 x 38mm
voor PAN 183/ 185/ 187T/ 285/ 387 oude serie
· **SI 1A600V6X25 -** Zekering F 1A 600V AC 6 x 25 mm
voor PAN 70A, 70B, 70D
· **SI 20A250V6,3X32 -** Zekering 20A 250V 6,3 x 32mm
voor PAN Multicar
· **SI 20A250V6X25 -** Zekering 20A 250V 6 x 25 mm
voor PAN 184 oud
· **SI 2A600V10X35 -** Zekering F 2A 600V AC 10,3 x 35 mm
voor PAN 183/ 185/ 187T/ 285/ 387 oude serie